

**WS24-100450 - WS24 LADEGERÄT, EINZELN
WS24-100451 - WS24 DOPPEL-LADEGERÄT**

**SICHERHEITSREGELN FÜR
WS24 LADEGERÄTE**

- 1. Schützen Sie das Ladegerät vor Regen und Feuchtigkeit. Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- 2. Laden Sie keine anderen Batterien. Das Ladegerät ist nur für das Laden von Lithium-Ionen-Batterien in den angegebenen Spannungsbereichen abgestimmt. Ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr.
- 3. Halten Sie das Ladegerät sauber. Verschmutzungen können das Risiko eines elektrischen Schlages verursachen.
- 4. Vor jeder Nutzung prüfen Sie bitte das Kabel und den Stecker auf eventuelle Beschädigungen. Falls Mängel festgestellt werden, verwenden Sie das Ladegerät nicht. Bitte öffnen Sie nie selbst das Ladegerät und versuchen es zu reparieren. Lassen Sie das Ladegerät nur von qualifiziertem Personal öffnen und mit Original Ersatzteilen reparieren.
- 5. Das Ladegerät nicht auf leicht brennbarem Untergrund stellen (z.B. Papier oder Textilien, etc.) oder gar andere leicht entzündliche Umgebung. Die Erwärmung, die während des Ladevorgangs entsteht, könnte einen Brand verursachen.
- 6. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie eine Wartung oder Reinigung vornehmen, um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern.

- 7. Bitte trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist. Dadurch wird das Risiko von Stromschlägen oder Schäden am Ladegerät reduziert, wenn Metallteile in die Ladeschale fallen.
- 8. Stromschlaggefahr - den nicht isolierten Teil des Ausgabe-Anschlusses oder nicht isolierte Batterieklemme nicht berühren.

BETRIEB

Akku Laden:
Verwenden Sie nur die auf der Seite aufgelisteten Ladegeräte. Nur diese Ladegeräte sind mit dem Lithium-Ionen-Akku des Elektrowerkzeug abgestimmt.
Der Akku wird mit einer geringen Ladekapazität geladen und ausgeliefert. Um die volle Kapazität der Batterie zu gewährleisten, die Batterie in dem Ladegerät vollständig aufladen, bevor Sie es das erste Mal nutzen.
Um die Batterie zu entfernen, drücken Sie die Akkufreigabetaste und ziehen Sie den Akku nach unten. **Bitte keine Gewalt ausüben.**

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturkontrolle versehen, die Änderungen in einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40 °C erkennt. Eine lange Lebensdauer der Akkus wird erreicht, wenn Sie die Geräte innerhalb dieser Temperaturspanne nutzen.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

LED-FUNKTIONEN LADEGERÄTE

BATTERIE	LED	AKTION
defekt	ROT und GRÜN Blinkt, oder ROT Blinkt	Akku oder das Ladegerät ist defekt
Laden	GRÜN blinkend	Ladevorgang
Voll aufgeladen	GRÜN dauerhaft	Der Ladevorgang ist abgeschlossen, Erhaltungsladung
Temperatur	ROT dauerhaft	Die Batterie ist entweder zu kalt oder zu warm. Bitte Arbeitstemperatur zwischen 5 bis 40 Grad einhalten.
Bereit	GRÜN dauerhaft	Standby-Modus

EU-KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG

Die Firma Werkzeugstore24 (Zahrt Handels-GmbH) erklärt
in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte:

WS24-100450
WS24 Ladegerät, einzeln

WS24-100451
WS24 Doppel-Ladegerät

auf die sich die Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

EN61000-6-3:2007
+A1:2001+AC:2012
EN61000-6-1:2007
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

Bei einer eigenmächtigen baulichen Veränderung oder Ergänzung der Produkte
kann die Sicherheit in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden,
sodass die EU-Konformitätserklärung ungültig wird.



Andreas Zahrt, Geschäftsführer
Flörsheim, 15.07.2022